

Сводная таблица периферийных разъемов микроконтроллера-супервизора МТ-в42.

USB

1X1	USB Type B
-----	------------

Питание.

2XP5	MF-4MRA
Кабельный	MF-4F

1	GND
2	+ 24 V
3	+ 12 V
4	+ 5 V

Контроль напряжения ~220V.

1XP7	MW-3M
Кабельный	MU-3F

1	GND
2	Data
3	+ 5 V

Датчик освещенности.

1XP8	MW-3M
Кабельный	MU-3F

1	GND
2	Data
3	+ 3 V

Датчик влажности.

1XP9	MW-3M
Кабельный	MU-3F

1	GND
2	Data
3	+ 5 V

Вентиляторы.

2XP1...2XP4	WF-3R
Кабельный	HU-3

1	GND
2	+ U (кр.)
3	Тахо (желт.)

Температурные датчики DS18S20.

1XP1...1XP6	MW-3M
Кабельный	MU-3F

1	GND
2	Data
3	+ 3 V

Реле.

4XP1	HT396R-03P
Кабельный	HT396K-03P

1	NC
2	Com
3	NO

Реле.

4XP2...4XP6	15EDGR-3.5-3P
Кабельный	15EDGK-3.5-3P

1	NC
2	Com
3	NO

Входы/выходы TTL.

3XP2	SCM-34
Кабельный	IDC-34

1	GND	2	In0
3	GND	4	In1
5	GND	6	In2
7	GND	8	In3
9	GND	10	In4
11	GND	12	In5
13	GND	14	In6
15	GND	16	In7
17	+ 5 V	18	+ 5 V
19	GND	20	Out0
21	GND	22	Out1
23	GND	24	Out2
25	GND	26	Out3
27	GND	28	Out4
29	GND	30	Out5
31	GND	32	Out6
33	GND	34	Out7

"Сухие" контакты.

3XP1	15EDGR-3.5-16P
	или ЕСН350-16P

Кабельный	15EDGK-3.5-16P
-----------	----------------

1	In0	2	GND
3	In1	4	GND
5	In2	6	GND
7	In3	8	GND
9	In4	10	GND
11	In5	12	GND
13	In6	14	GND
15	In7	16	GND

Нижние и верхние ключи.

4XP7	15EDGR-3.5-16P
Кабельный	15EDGK-3.5-16P

1	BK1 +in var	2	BK1 out
3	BK2 +in	4	BK2 out
5	BK3 +in	6	BK3 out
7	BK4 +in	8	BK4 out
9	GND	10	HK1 out
11	GND	12	HK2 out
13	GND	14	HK3 out
15	GND	16	HK4 out